

Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



031595502 Kombisandwerk

Einmalige Wartungsarbeiten		(Farbdarstellung beispielhaft)						
Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken.	einmalig, ca. 4-5 Wochen nach Installation							
Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten		wöchentlich	2x im Monat	monatlich	4x im Jahr	2x im Jahr	jährlich	
Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorhar Gegenstände/Fremdkörper entfernen	idene							
Ketten vom Sandaufzug auf Verschleiß prüfen, ggf. auswed Die Verringerung der Ketten-Nenndicke sollte 30% nicht überschreiten. (< 3 mm) Darüber hinaus ist ein Austausch d Kette vorzunehmen.								
Gummiteile wie Sitze, Schläuche, Manschetten (hier: die Sc am Sandaufzug) usw. auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechs								
Rutschflächen auf Sauberkeit prüfen, evtl. vorstehende Teilentfernen, beschädigte Rutschbahnbeläge auswechseln.	e							
Bei Trocknungsrissen Splitter entfernen und Kanten breche	n							
Sofern zutreffend: Synthetisches Fallschutzmaterial auf Beschädigungen oder Verschleiß prüfen, ggf. ausbessern o ersetzen	der							
Standkonstruktion (senkrechter) Pfosten oder Stützen auf fe Sitz prüfen, Schraubverbindungen ggf. nachziehen.	esten							
Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz p Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile auswe								
Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern oder auswechseln								

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes anzupassen (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.).