

## Wartungsanleitung

Dem Betreiber/Eigentümer wird dringend empfohlen, zusätzlich zu den herstellerbezogenen Wartungshinweisen die entsprechenden Vorschriften der EN 1176-7 zu beachten!



(Farbdarstellung beispielhaft)

## 044212000 Wipptier Wal

auswechseln

Einmalige Wartungsarbeiten

Alle Schraubverbindungen überprüfen und ggf. fest nachziehen.	einmalig, ca. 4-5 Wochen nach Installation						
Empfehlung über die regelmäßigen Wartungsarbeiten		wöchentlich	2x im Monat	monatlich	4x im Jahr	2x im Jahr	jährlich
Spiel- und Sicherheitsbereich auf Sauberkeit prüfen, vorha Gegenstände/Fremdkörper entfernen	indene						
Haltegriffe/Fußrasten auf Verschleiß prüfen, ggf. auswechs	seln						
Sofern zutreffend: Synthetisches Fallschutzmaterial auf Beschädigungen oder Verschleiß prüfen, ggf. ausbessern ersetzen	oder						
Sonstige Konstruktionsteile auf Verschleiß und festen Sitz Befestigungen ggf. nachziehen und schadhafte Teile ausw	•						
Lager und/oder Gelenke auf festen Sitz und Leichtgängigk prüfen, ggf. auswechseln (Gummifederelement für die Wippfunktion)	eit						
Fundament und Standkonstruktionen auf Korrosions- und Elementbildung bzw. Fäulnis prüfen, ggf. nachbessern ode	er						

Bitte beachten Sie: Die hier genannten Wartungsintervalle haben lediglich empfehlenden Charakter. Sie sind unbedingt den Gegebenheiten des jeweiligen Standortes anzupassen (Nutzungsintensität, soziales Umfeld, Vandalismusgefahr bzw. -häufigkeit etc.)